



BRĂCEA - FLORENTIN

## ÎNDRUMAR

*privind modul de utilizare a bastonului cu electroșoc model X10*


## I. DESCRIERE

*I.a Caracteristici tehnice*

Bastonul cu electroșoc model X10 este fabricat din duraluminiu și este dotat cu bec LUXEON 3Watt (18 lumeni) care are o durată de utilizare de până la 100.000 de ore.

Dispune de 2 baterii reîncărcabile (cumulatori), fiecare a câte 4.000 mA, cu o durată de utilizare de 180 de minute pentru o încărcare completă și pot fi reîncărcate de până la 500 de ori la priză de 220 V. Puterea electroșocului este de aproximativ 100.000 kV.

Bastonul cu electroșoc model X10 este telescopic având dimensiuni în poziția strâns de 490x34 mm, iar în poziția extins de 490x34 mm, greutatea totală a acestuia fiind de 539 g.

*I.b Descriere*

Bastonul este alcătuit dintr-o componentă fixă și alta mobilă destinată extinderii acestuia și prezintă un buton de pornire (situat la capătul părții fixe),

mânerul, butonul de accesare a funcțiilor, butonul de accesare a electroșocului, două indicatoare luminoase, (unul verde și celălalt roșu), partea mobilă, led-ul lanternei (dispus în partea superioară) și cele două lamele între care se formează electroșocul, dispuse ca în figura de mai sus.

## II. MOD DE UTILIZARE

- a) se apasă butonul din partea inferioară a bastonului




pentru a regla modul de lumină al lanternei.



Există 3 moduri de stare a lanternei: lumină puternică, lumină scăzută și lumină stroboscopică.

când lanterna funcționează indicatorul luminos verde este aprins

- b) apăsați butonul funcții.



după această operațiune ambele indicatoare luminoase sunt aprinse

Când ambele indicatoare luminoase (cel verde și cel roșu) sunt aprinse, apăsați butonul electroșoc.



**ATENȚIE!**

**BUTONUL ELECTROȘOC NU VA FI ACȚIONAT MAI MULT DE 5 SECUNDE!**

- c) țineți partea din mijloc a bastonului cu o mână și rotiți partea inferioară cu cealaltă mână, apoi trageți partea inferioară a bastonului către înapoi pentru a extinde bastonul sau împingeți partea inferioară înainte pentru a-l scurta.



După ce obțineți lungimea dorită, pentru fixare, rotiți partea inferioară în direcția opusă

## III. REGULI DE UTILIZARE

### III.a) Reguli generale:

Nu atingeți lamelele bastonului și nu separați reflectorul și becul;  
Nu priviți direct în lumina lanternei;  
Evitați expunerea îndelungată în lumina directă a soarelui.

### III.b) Reguli tactice:

- Batonul cu electroșoc poate fi folosit:
  - ca mijloc de apărare pentru pararea loviturilor agresorului prin prindere și ținerea în direcția din care vin loviturile;
  - ca mijloc de intimidare a elementelor turbulente sau recalcitrante, aplicând primele lovituri/electroșoc persoanelor mai violente, urmărind determinarea încetării acțiunii și descurajarea celorlalte elemente agresive, retragerea și împrăștierea lor;



- c) ca mijloc de atac, prin aplicarea de lovituri/electroșoc agresorului în scopul de a-l obliga să elibereze victima, să lase din mână obiectul folosit la atac ori să înceteze acțiunea. În cazul mai multor agresori, primele lovituri se vor aplica celui mai periculos;
2. La folosirea bastonului cu electroșoc, se somează persoana să înceteze acțiunea violentă și să se supună măsurilor ordonate, folosind formula „**ÎNCETAȚI, VOM (VOI) FOLOSI BASTONUL CU ELECTROȘOC!**”, loviturile/electroșocul fiind aplicate numai dacă persoana nu s-a conformat și continuă acțiunea violentă;
  3. Pentru a se obține efectul urmărit, loviturile/electroșocul se aplică prin surprindere;
  4. Forța loviturilor aplicate trebuie să fie în concordanță cu gradul de împotrivire a persoanei;
  5. Bastonul cu electroșoc se folosește în limita necesității, iar aplicarea loviturilor/electroșocului încetează imediat ce agresorul a renunțat la acțiunea violentă și s-a conformat dispozițiilor;
  6. Nu se fac mișcări ample și nu se ridică bastonul cu electroșoc deasupra capului;
  7. Loviturile se aplică rapid, fiind urmate de retragerea imediată, peste omoplați, antebrațe, șezut (*dacă persoana este cu spatele*), membrele inferioare sau superioare, pentru a para loviturile sau pentru a determina persoana să dea drumul unor obiecte folosite pentru atac;
  8. Se evită aplicarea loviturilor/electroșocului cu bastonul electroșoc în zona capului, inimii și a feței, asupra altor părți vitale ori sensibile ale corpului. Cele mai eficiente zone sunt: zona superioară a coapsei, fesa, partea de jos a coapselor și zona superioară a umărului;
  9. Este interzisă folosirea acesteia în sediul poliției, cu excepția cazului când au loc acțiuni violente sau în grup, care pun în pericol viața polițiștilor sau altor persoane ori există pericolul distrugerii de bunuri aparținând instituției;
  10. În situația în care, în urma loviturilor/electroșocului aplicate cu bastonul cu electroșoc, s-a produs vătămarea corporală a persoanei, polițistul este obligat să îi acorde primul ajutor, eventual o transporte la o instituție medicală, pentru acordarea de îngrijiri și să raporteze ierarhic, de urgență, evenimentul;
  11. **Se evită, pe cât posibil, folosirea bastonului cu electroșoc împotriva minorilor, femeilor și bătrânilor;**
  12. **Este interzisă folosirea bastonului cu electroșoc împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vădite de invaliditate, cu excepția cazurilor în care aceștia înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane.**

DIRECTOR  
Comisar - șef de poliție

Văle ARMASU

Căpitan